



# CRYSTALWHITE PREMIUM

Основное многофункциональное щелочное средство для стирки



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет низкую дозировку и сильное моющее действие в комбинации с другими препаратами.
- *Предотвращает образование известкового налета на элементах оборудования и инкрустацию солей на текстиле.*
- Позволяет эффективно стирать полный спектр изделий в прачечной.
- Имеет высокое сродство ко всем отбеливателям PLEX.
- Полностью соответствует всем экологическим нормам и не содержит трудноразалагаемых ПАВ, фосфатов и других запрещенных компонентов.
- Обладает крайне низким пенообразованием.
- Подходит для использования в системах с автоматическим дозированием в широком температурном диапазоне.

Изготовлено в соответствии с документами: ТУ № 20.41.32-043-68156989-2019

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МАТЕРИАЛАМИ:** запрещается использовать для изделий из шёлка, шерсти, вискозы, джинсовой ткани, деликатных пуховиков (содержащих мембранные системы, наполнители из пуха гаги и гуся), пледов, деликатных сорочек. Средство может удалять специальные водоотталкивающие пропитки и может потребоваться их повторное нанесение.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** при работе с препаратом необходимо использовать перчатки, а также защитить глаза. Прежде чем стирать цветные вещи удостоверьтесь, что краситель стойкий (нанесите средство на незаметный участок вещи). *Не предназначено для ручной стирки!*

**СОСТАВ:** вода, гидроксид натрия, НПАВ (5-15%).

**pH 1% РАСТВОРА:** 12,5-13,5.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 24 месяца с даты выпуска при хранении в плотно закрытой упаковке производителя в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C до +30°C.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Типы изделий	Загрузка (мл средства на 1 кг белья)	Температурный режим (°C)
Постельное белье, махровые изделия	2,5-4,0	50-60
Пуховики, сорочки	4,0-7,0	30-40
Ресторанное белье, спецодежда, медицинский ассортимент	4,0-7,0	55-60
Белье из SPA-салонов, сильнозагрязненная спецодежда	5,0-8,0	60-85
Шелк, шерсть, вискоза, джинсовая ткань, деликатные пуховики (в т.ч. полностью синтетические), пледы, деликатные сорочки	<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!</b>	

Для работы в более жесткой воде используйте препарат **PLEX Crystalwhite Ultra**.